


Configurar ROUTER NEXXT

Debemos tener la computadora conectada por WIFI o por cable al Router (en un puerto amarillo NO en el que dice WAN y entonces debemos abrir cualquier navegador de internet "Internet Explorer, Google Chrome o Firefox" y en la barra de dirección escribimos la dirección **192.168.0.1** y le damos a la tecla Enter



Te pedirá contraseña, entonces pones **admin** y aceptas



Ahora seleccionamos Dynamic IP y abajo ponemos el nombre y la clave del wifi. Eso es todo.

