

## CAMBIAR EL NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI (HUAWEI HG532S SIN ANTENAS)

Primero debemos abrir el navegador de internet “Internet Explorer o Google Chrome)

Luego escribimos la dirección 192.168.30.1 y le damos enter (figura1)




Figura 1.

Luego hacemos clic en “Configuración avanzada” y nos pedirá usuario que es admin y la clave que es 1234 (Figura 2)



Figura 2.

Ahora debemos hacer click en "Basic" (figura 3)




Figura 3.

Ahora click en WLAN Y podemos cambiarle el nombre a nuestra red WIFI y también la clave (Figura 4)




Figura 4.

No olvidemos siempre de hacer click en Submit para que los cambios se apliquen. El modem se reiniciará y listo. Ya pueden cerrar la página y conectarse al wifi.